

Hochlastzeitfenster 2022 nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Spannungsebene der Entnahmestelle	Winter Dez.-Feb.	Frühling Mrz.-Mai	Sommer Jun.-Aug.	Herbst Sep.-Nov.
Mittelspannung	10:30 - 12:00	12:15 - 13:15	09:45 - 15:00	10:30 - 19:15
Umspannung	10:30 - 12:00	12:45 - 13:15	-	-
Niederspannung	11:30 - 12:00	-	-	-

Referenzzeitraum: September des Vor- Vorjahres bis August des Vorjahres

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein.
Diese orientieren sich ebenfalls am Leitfaden der Bundesnetzagentur.